



ADE

Badevægte Martina

Dansk



Betjeningsvejledning

BE 925





Kære kunde, Kære kunde!!

De har valgt at købe et kvalitetsprodukt af mærket ADE, som kombinerer intelligente funktioner med et exceptionelt design. Denne personvægt giver Dem mulighed for at bestemme og kontrollere Deres kropsvægt. ADE-mærkets mangeårige erfaring sikrer en høj teknisk standard og gennembrøvet kvalitet. Vi ønsker Dem god fornøjelse med vejningen og held og lykke med at nå Deres ideelvægt!

Deres ADE-team

Generelt

Om denne betjeningsvejledning



Denne betjeningsvejledning beskriver sikker brug og vedligeholdelse af produktet. Opbevar betjeningsvejledningen, så De kan slå information op senere. Hvis De overdrager produktet til en anden person, skal De også vedlægge denne vejledning. Manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning kan medføre personskade eller beskadigelse af produktet..

Symbolforklaring



Dette symbol i forbindelse med ordet FARE advarer om alvorlige personskader.



Dette symbol i forbindelse med ordet ADVARSEL advarer om moderate eller lette personskader.



Dette symbol i forbindelse med ordet BEMÆRK advarer om materiel skade.



Dette symbol angiver yderligere information og generelle henvisninger.



Indholdsfortegnelse

Generelt	2
Sikkerhed.....	4
Formålsbestemt brug	5
Oversigt.....	6
Leveringsindhold.....	6
Idriftsættelse	7
Vejning	8
Nulstilling af vægt	8
Rengøring	8
Fejlfinding/Løsning.....	9
Tekniske specifikationer	9
Overensstemmelseserklæring.	10
Garanti.....	10
Bortskafning.....	11



Sikkerhed

- Denne artikel kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af artiklen og forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med artiklen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og under opsyn.



Batterier kan være livsfarlige. Opbevar derfor batterier utilgængeligt for små børn. Hvis et batteri er blevet slugt, eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal der straks søges lægehjælp. I modsat fald kan det inden for 2 timer føre til alvorlige indre ætsninger, der kan være dødelige.

FARE for børn

- Hold børn væk fra emballagematerialer. Der er risiko for kvælning ved indtagelse. Sørg også for, at emballageposen ikke trækkes ned over hovedet.

FARE for brand/forbrænding og/eller eksplosion

- Eksplosionsfare ved ukorrekt udskiftning af batteriet. Udskift kun batteriet med et af samme eller tilsvarende type. Overhold de „Tekniske specifikationer“.
- Batterier må ikke oplades, forsøges genoplivet med andre midler, skilles ad, smides i åben ild eller kortsluttes. I modsat fald er der øget risiko for eksplosion og lækage, og der kan desuden frigives gasser!
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterisyre skal de berørte områder straks skylles med rigeligt rent vand, og der skal omgående søges læge.

ADVARSEL om risiko for personskade

- Stig ikke op på den yderste kant af vægten. Fare for at vælte!
- Brug ikke vægten med våde fødder, og betræd ikke vægten, hvis overfladen er fugtig. Risiko for udskridning!



FORSIGTIG – risiko for materielle skader

- Anbring vægten på et stabilt og jævnt underlag.
- Overbelast ikke vægten. Overhold de „Tekniske specifikationer“. Brug kun vægten til vejning.
- Beskyt vægten mod kraftige stød og vibrationer.
- Fjern batterierne fra enheden, når de er opbrugte, eller hvis vægten ikke skal bruges i længere tid. Dette forhindrer skader, der kan opstå som følge af lækage.
- Vær opmærksom på korrekt polaritet (+/-) ved isættelse og udskiftning af batterier.
- Udsæt ikke batterierne for ekstreme forhold, f.eks. ved at opbevare dem på radiatorer eller i direkte sollys. Øget risiko for lækage! Rengør om nødvendigt batteri- og enhedskontakter, før de isættes.
- Brug kun batterier af samme type. Undgå at bruge forskellige typer eller blande brugte og nye batterier.
- Foretag ingen ændringer på enheden. Overlad reparationer til et autoriseret værksted. Forkert udførte reparationer kan medføre betydelige farer for brugeren.
- Placér ikke Vægten i nærheden af enheder, der udsender elektromagnetisk stråling, såsom mobiltelefoner, radioer eller lignende. Dette kan medføre forkerte visninger eller funktionsfejl.
- På undersiden af Vægten findes apparatfødder. Da gulvoverflader er fremstillet af forskellige materialer og behandles med diverse plejemidler, kan det ikke udelukkes, at visse stoffer kan indeholde bestanddele, der angriber og blødgør apparatfødderne. Placér eventuelt en skridsikker måtte under Vægten.

Formålsbestemt brug

Personvægten er beregnet til vejning af personer i private omgivelser. Den er ikke egnet til brug på klinikker, i lægepraksisser osv. Den maksimale kapacitet på 150 kg må ikke overskrides.



Oversigt



- 1 Knap UNIT (Underside): Skift måleenhed
- 2 Batterirum (Underside)
- 3 Display
- 4 Vægtflade

Leveringsindhold

- Badeværelsesvægt
- Batterier, type CR2032, 3 V (2x)
- Betjeningsvejledning



Idriftsættelse

Isættelse/udskiftning af batterier

Du skal bruge 2 stk. CR2032, 3 V batterier (medfølger) for at bruge vægten. Batterirummet er placeret på undersiden af enheden.

1. Tryk låsetappen lidt ind mod midten af vægten, og fjern dækslet til batterirummet, som er markeret med OPEN.
2. Skub batterierne mod kontaktfjedrene under de store, kantede holdelas. Batterierne klikker derefter fast i de modstående holdenæser, så batterierne sidder fast i deres holdere. Vær opmærksom på den korrekte polaritet (+/-). Pluspolen (+) skal vende opad på begge batterier.
3. Sæt batterirumsdækslet på igen. Låsetappen skal klikke sikkert på plads.



Bemærkninger om batteriskift:

- Et batteriskift er nødvendigt, når displayet viser „LO“ eller intet.
- Brug kun den batteritype, der er angivet i de „Tekniske specifikationer“.
- Udskift altid begge batterier samtidig.
- Bortskaf gamle batterier miljømæssigt korrekt, se afsnittet „Bortskafning“.
- Kalibrer vægten, se afsnittet „Opstilling af vægt“.

Vælg måleenhed

Ved levering er måleenheden som standard indstillet til „kg“. Måleresultatet kan dog også vises i de engelske måleenheder „lb“ (pund) eller „st:lb“ (stone:pund).

- Tryk gentagne gange på knappen UNIT ved siden af batterirummet på vægten bagside. Bemærk displayvisningen.

Opstilling af vægten

1. Placer vægten på en jævn, fast og tør overflade. Undlad at placere vægten på et tæppe.
2. Træd én gang kortvarigt midt på vægtfladen for at kalibrere vægten. Kalibreringen er fuldført, når „0.0“ vises i displayet. Denne kalibrering skal foretages efter hvert batteriskift.



Vejning



ADVARSEL mod personskade

- Undgå at træde op på vægten med våde fødder, og undgå at betræde vægten, hvis overfladen er fugtig. Fare for udskridning!

1. Tryk kortvarigt én gang på vægtfladen med let kraft (Tap-on-funktion). På det belyste display vises „0.0“ samt den valgte måleenhed, f.eks. „kg“.
2. Stil dig op på vægten. Stå stille og hold ikke fast i noget.
Den målte vægt vises kort efter.
Vægten slukker automatisk få sekunder efter, at du er steget af vægtfladen.



- Vej dig helst uden tøj.
- For at opnå sammenlignelige resultater bør du altid veje dig på samme tidspunkt og under ensartede forhold.

Nulstilling af vægt

Nulstil vægten til fabriksindstillingerne, hvis displayet viser usædvanlige eller tydeligt forkerte værdier.

1. Fjern batterierne fra batterirummet, og vent et øjeblik.
2. Isæt batterierne igen. Vær opmærksom på korrekt polaritet (+/-). Pluspolen (+) skal vende opad på begge batterier.

Efter genstart kan du veje dig som normalt.

Rengøring



BEMÆRK vedrørende materiel skade

- Nedsæk ikke vægten i vand eller andre væsker.
- Brug under ingen omstændigheder skrappe, ridse- eller slibende rengøringsmidler eller lignende til at rengøre vægten. Dette kan ridse overfladen.
- Aftør om nødvendigt vægten med en let fugtig, blød klud.
- Desinficér vægtfladen med jævne mellemrum med et egnet desinfektionsmiddel (fås i specialforretninger og på apoteker).

Fejlfinding/Løsning



Fejl	Mulig årsag
Ingen funktion	▪ Er batterierne flade eller isat forkert?
Vægten viser åbenlyst forkerte måleresultater	▪ Står vægten på et fast, plant underlag? ▪ Er der et apparat i nærheden af vægten, som kan forårsage elektromagnetisk interferens? ▪ Fjern batterierne fra vægten, og vent et øjeblik. Isæt derefter batterierne igen.
Displayet viser „Err“	▪ Vægtens maksimale kapacitet på 1 50 kg er overskredet.
Displayet viser „LO“	▪ Batterierne er flade, se „Isættelse/udskiftning af batterier“.

Tekniske specifikationer

Model:	Personvægt BE 925
Batteri:	2x CR2032/3 V 
Nominel strøm:	15 mA
Måleområde:	max. 150 kg
Afvigelse:	1 % +/- 100g
Inddeling:	100 g
Mål, Vægt:	ca. 300 x 300 x 34 mm
Importør: (ingen serviceadresse)	GRENDS GmbH Stahltwiete 23 22761 Hamburg, Germany

Vores produkter udvikles og forbedres konstant. Af denne grund forbeholder vi os retten til at foretage designmæssige og tekniske ændringer.



Overensstemmelseserklæring

GREND'S GmbH erklærer hermed, at den elektroniske Personvægt BE 925 overholder direktiverne 2014/30/EU og 2011/65/EU.

Erklæringen bortfalder, hvis der er foretaget ændringer på enheden, som ikke er godkendt af os.

Hamburg, April 2024
GREND'S GmbH



Garantie

Firmaet GREND'S GmbH garanterer i 2 år fra købsdatoen for omkostningsfri udbedring af mangler, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, ved reparation eller ombytning. I tilfælde af reklamation bedes du returnere varen til forhandleren sammen med købsbeviset (med angivelse af reklamationsgrund).





Bortskafning

Bortskaffelse af emballage



Emballagen skal bortskaffes sorteret efter type. Pap og karton afleveres til genbrugspapir, og folie afleveres til genbrugsindsamlingen

Bortskaffelse af produkt

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning i dit land.



Dette symbol angiver, at dette elektriske eller elektroniske apparat ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, når det er udtjent, men skal indsamles separat. I nærheden af dig findes der gratis indsamlingssteder for genbrug af apparater. Du kan få oplyst adresserne hos din kommun

Distributører af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder onlineforhandlere, er også forpligtet til at tage udtjent elektrisk og elektronisk udstyr retur. Ved køb af nyt udstyr skal forhandleren på anmodning fra slutbrugeren tilbyde gratis 1-tilbagebetaling af tilsvarende udtjent udstyr. Uden køb af nyt udstyr er de ovennævnte forhandlere forpligtet til, på anmodning fra slutbrugeren, gratis at tage op til tre stykker udtjent udstyr retur (maks. kantlængde på 25 cm). Batterier skal fjernes fra enheden inden bortskaffelse! Batterierne skal bortskaffes separat fra de øvrige dele.



Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Du er ved lov forpligtet til at aflevere alle batterier på en indsamlingsstation i din kommune eller i butikker, der forhandler dem.

Indholdsstofferne er giftige, og ved ukorrekt bortskaffelse udgør de en fare for miljøet og kan have sundhedsskadelige virkninger på mennesker, dyr og planter.

- Batterierne skal være helt afladte før bortskaffelse. Tænd for enheden, og lad den stå tændt, indtil intet vises på displayet.
- Fjern derefter batterierne fra enheden som beskrevet i afsnittet »Isættelse/udskiftning af batterier«.