

Montagsæt for Mobilex vægbøjle

Mounting kit for Mobilex wall bracket

Montagesatz für Mobilex Wandhalterung

Item numbers: 311097 (white) and 311099 (black)



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

Montagsæt for Mobilex vægbøjle

Dette montagesæt anvendes til montage af vægbøjle i hårde vægge som fx beton eller mursten af god kvalitet. Montagesættet bør ikke anvendes ved bløde væge som fx gips, træ, eller gasbeton.

Montagesættet indeholder følgerne dele:

- A: Nylondybel fischer Ø 10 x 60 mm
- B : Fransk skrue Din 571 A2 8 x 80 mm
- C : Skive Rustfri Din 125
- D : Beskyttelses kappe nv 13



Montage af vægbøjle :

- Hold vægbøjlen på den ønskede placering på muren og opmærk med en blyant gennem hullerne i vægbøjlen.
- Bor derefter 4 stk Ø10 mm hul minimum 80 mm ind i muren, derefter monteres nylondybel (A) , evt ved hjælp af en hammen, Det er vigtig at dyblen ikke kan bevæge sig og ikke er blevet skadet under montagen.
- Skiverne (C) monteret på de franske skruer, som derefter monteres gennem hullerne i vægbøjlen, og spændes hårdt
- Beskyttelseskappe monteres på de 4 skruehoveder

Vigtigt

Før vægbøjlen tages i brug kontrolleres at den selv ved høj belastning ikke kan bevæges og sidder stabilt på væggen. Det er montørens ansvar at vægbøjlen er monteret forsvarligt, og at vægens type og tilstand gør den egnet til montage af vægbøjle med dette montagesæt.